

HITACHI Inspire the Next

日立IHジャー炊飯器

取扱説明書·料理集

RZ-AD10形/RZ-AD18形

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。

家庭用









- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売 店名」などの記入をご確認ください。





たまご雑炊(23ページ)



おいしさ&ヘルシー



全周大火力炊き&ワイドインバーター

底と側面に大火力のIHを配置し、1400Wの大火力で内釜を包むように加熱します。 ワイドインバーターで弱火から強火まで火加減して炊き上げます。

見はり炊きセンサー

ふたから内釜の中の温度を見る「見はり炊きセンサー」を採用。釜底のセンサーとともに、温度をチェックしながら火加減し、少量も満量もおいしく炊き上げます。

ディンプル羽釜

全周大火力川の熱を効率よくお米に伝えます。上端のリングが断熱効果を高めます。

多彩なメニュー

無洗米対応

無洗米(研がずに炊けるお米)専用の計量カップと専用の火加減コースでおいしく炊き上げます。

健康メニュー

炊込み/発芽玄米/玄米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ の6種類の健康メニューがおいしく炊けます。おこわ/麦ごはん/分づき米も炊けます。

お手入れ簡単

人11间半

ステンレスボディー

お手入れしやすいクリアコートステンレスのボディーです。

洗える、ふた加熱板

ふた内面が、はずせて洗えます。

クリーニング機能

気になるにおいや汚れとりが楽になります。



お使いになる前に

安全のため必ずお守りください4・	E
各部のなまえ	1
現在時刻の合わせかた	,
メロディーとブザーの切り替えかた	1

ごはんを炊く前に

おいしく食べるひとくふう	
炊飯の進備	

ごはんの炊きかた

ごはんの炊きかた
白米/無洗米(快速/おこげ/小電力)10・11
健康メニュー
(炊込み/発芽玄米/玄米/玄米がゆ/雑炊/おかゆ)…12・13
予約炊飯のしかた
予約炊飯
浸し炊飯15
保温について
おさえめ保温16
保温中のごはんの再加熱 16
音で確認できる時刻合わせ操作 17

扱いかた

お手入れ	18 • 19	9
こんなときは	20	0

料理集 ······ 21~29

f	士 様	30
1	R証とアフターサービス·····	30
7	ら客さま相談窓口一覧表	31
1	呆証書 ······· 裏 君	長紙

お使

安全のため必ずお守りください

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するためにいろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は右のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

改造はしない 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因




プラグの刃や刃の取付部分にほこりが 付着している場合はよく拭く


火災の原因



吸気口・排気口やすき間にピンや針金 などの金属物等、異物を入れない

修理はお買い上げの販売店または日立家電品 のお客様で相談窓口にで相談ください。





定格15A以上のコンセントを単独で 使用する

他の器具と併用する と分岐コンセント部 の異常発熱による発 火の原因



プラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む

発煙・火災の原因

ぬれた手でプラグの 抜き差しはしない 感電の原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない

感電・やけど・けがの原因


コードやプラグが傷んでいたり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温 部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ 込んだりしない

コードが破損し、感電・火災の原因

交流100V以外の電源は使用しない





炊飯中は絶対にふたを開けない やけどの原因



水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない



絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるも のです。図の中や近傍に具体的な 注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であること を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な禁止内容が描かれてい ます。



この記号は行為を強制したり指示 する内容を告げるものです。図の 中や近傍に具体的な指示内容が描 かれています。

談ください

与えることがあるため

水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因

専用の内がま以外は使用しない 過熱・異常動作の原因



接触禁止

プラグを抜くときは、コードを持たず に必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因

本製品の動作がペースメーカーに影響を

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、

本製品の使用にあたっては、医師とよくご相



使用中や使用直後は、内がまとっ手や リング、調圧キャップなどの高温部に 触れない




絶縁劣化による感電

特に乳幼児には触れさせない

本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れ ない

ふたが開いて、けがややけどの原因

漏電による火災・やけど・けがの原因



お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れ

コードを巻き取るときは、

プラグを持っておこなう

コードがあたってけがの原因



壁や家具の近くで使わない

また、キッチン用収納棚等を使用すると きは中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因

吸気□・排気□をふさぐような場所(壁から 10cm以内、じゅうたんやビニール袋、アルミ箔 などの上)で使用しないでください。 故障の原因になります。

ふきんやタオル等、ふたを覆った状態で使わないでください。 変色・変形・故障の原因になります。

磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープな どの記憶が消える恐れがあります。

テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話 の近くで使わないでください。 雑音や画面のちらつきの原因となる恐れがあります。

異物がついたまま使わないでください。

故障やうまく 炊けない原因

内がまとっ手や になります。



• 内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱したり、 電磁調理器に使用しないでください。


内がまとっ手やリングが変形したり、フッ素被膜がはが れる原因になります。


炊飯中はハンドルを立てたり、 本体を持ち運ばないでください。 蒸気が出てやけどの原因になります。



お使

各部のなまえ・・・・・・・・










現在時刻の合わせかた

◆例) 現在、午後8:30分で、表示が午後7:27のとき ※午前と午後を間違えないようにしてください。

1) プラグを差し込む





** または ** を時刻が点滅するまで押す (約0.5秒間)

3 (事) および (妻) で時刻を合わせる (ボタン操作後、5秒で点滅が点灯に変わると、完了)

B:30

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により 1カ月に約2分の誤差がでることがあります。 ずれているときは、現在時刻に合わせてください。

メロディーとブザーの切り替えかた


炊飯開始と炊き上がりをメロディーでお知らせします。次の方法でメロディーの標準と低音及びブザーを切り替えられます。(工場出荷時はメロディー(標準)です。)

1) 保温選択ボタンを押す





2 予約ボタンを約5秒間押し続ける



3) 切ボタンを押す



おいしく食べるひとくふう。

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

- ●お米は、必ず白米・無洗米の種類にあった付属の計量カップではかってください。
- ●計量米びつは、付属の計量カップの量と異なる場合があり、使いかたによって は誤差がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカのにお いがつかないように最初の水は手早く捨てましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いましょう。

炊き上がったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないように、大きく掘りおこすよう にほぐします。余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
- ●炊き上がった後、そのまま保温する場合でも必ずほぐしてくだ

おいしく保温

少量のごはんは

●ごはんの量が少なくなってきたら、 なるべく内がまの中央に盛るように してください。

(乾燥やべちゃつきを防ぎます。)

おいしく保温するために 次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準保温、24時間以上の おさえめ保温。
- 冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎ
- しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、 おかゆ、雑炊など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

X E

- ●白米で12時間を超える保 温や、白米以外のごはんは、 ラップに包んで冷凍庫に保 存し、電子レンジで温め直 すとおいしく食べられます。
- ●保温中もときどきほぐすこ とがおいしさを保つコツで す。

お米の知識

分づき米とは







5分づき米

一糊粉層 胚乳

7分づき米

- ●分づき米とは、上図のように、精米するときに栄養素 を残したお米のことです。
- ●3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」の水位 目盛で、健康メニューの「玄米」で炊いてください。

発芽玄米とは

- ●発芽玄米とは、玄米を水につけてわずかに発芽させ たもので、ビタミン・ミネラル・食物繊維が白米より 多く含まれています。
- ●発芽玄米を炊く場合は、発芽玄米1に対して、白米2 の割合で混ぜ合わせ、「白米 (無洗米)ふつう」の水 位目盛(例:発芽玄米1カップ・白米2カップの時は、3 カップの水位目盛に合わせる。)で水加減し、健康メ ニューの「発芽玄米」を選んで炊いてください。また 発芽玄米の種類によっては、炊き上がりがかために なったり、やわらかめになる場合がありますので、お 好みにより水加減をしてください。

水加減と炊き分け

- ●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。
- ●お好みによっては「硬(すし)」の水位目盛よりさらに少な め、「軟」の水位目盛よりさらに多めに水加減してください。

お米の種類	水 加 減	炊き分け
新米	白米(無洗米)硬の水位目盛	
軟質米	白米(無洗米)ふつうの水位目盛	
硬質米	白米 (無洗米) 軟の水位目盛	
胚芽米		白 米
古米		
長 粒 種 (輸入米)		
無洗米	白米 (無洗米) ふつうの水位目盛	無洗米

無洗米とは

- ●「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、 普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取 り除いてあります。
- ●「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊きあがりに差が でる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調 整してください。
- ●地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

なぜおこげができるの?

炊き上がったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を 生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分 にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。 白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげができやすくな ります。

炊飯の準備

*雑炊は12・13ページを参照

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

付属の計量カップで お米をはかる

- ●すりきり1杯が約180mL(約1合)です。
- ●無洗米は無洗米用計量カップでお米をはかる。 すりきり1杯が約170mL(約1合)です。







ごはんを炊く前に

お米を研ぐ

無洗米

必ず水洗いをして、底からかき 混ぜ、お米と水をなじませる。 にごる場合は、すすぐ。



①たっぷりの水でサッ ②「研ぐ→洗い流す」 とかき混ぜ、水を 素早く捨てる。



をくり返し、水がき

お願い

- 十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる
- 泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれる原因)
- 無洗米の場合上から水を入れただ けだとお米が水になじまず上手く 炊けないことがあります。
- 無洗米の場合にごりが強いと焦げ たり、ふきこぼれたり、生煮えにな れいになるまで洗う。ることがあります。

メニューに合った水位 目盛で水加減をする

無洗米

無洗米は製法によって水加減 が異なります。水位線を目安に お好みで水加減してください。



(1.0Lタイプの場合)

白米應照

歌 ふつう 産

- お米は平らにならし、水平なとこ ろで水加減してください。 (炊きむらの原因)
- お湯は使わないでください。 (べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、 ごはんが黄変したり、ベちゃつい たりする場合があります。
- 水位目盛「軟・ふつう・硬(すし)」は 目安の水加減です。
- ※お好みによっては「硬(すし)」の水位 目盛より更に少なめ、「軟」の水位目 盛より更に多めに水加減してくださ

内がまを、本体にセット する



内がまのまわり、底の水気・異物 をふき取ってください。

ふたを閉めプラグを 差し込む

お願い

- ふた加熱板・調圧キャップがついているか確かめてください。 ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてくだ
- ※プラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる場合が ありますが、インバーター回路に充電するためで故障ではあ りません。

すぐに炊く場合

10ページ参照

健康メニューを炊く場合

12ページ参照

予約して炊く場合

14ページ参照

浸してから炊く場合

15ページ参照